


ISABEL RAAD

NUDE

BEAUTY

XO Isabel



“HEY
Curly girl – it’s more than just hair, it’s an attitude.”

XO Isabel

BABE!



Funksjoner

Keramisk varmeelement

Keramisk varmeelement som er tilført arganolje gjør at håret blir supermykt og glansfullt når du stiler.

Ekstra langt varmeelement

For langt hår og extensions, diameter på Ø32.

LCD skjerm

Elektronisk rangering: AC 200-240V, 50-60Hz,75W.

Justerbar temperatur

Fra 120° C opp til 230° C for optimal temperatur for alle hårtyper

Universalspenning

Egnet for bruk i alle land.

Flokefri dreibar ledning

2,65 m lang strømkabel med 360° roterende funksjon sikrer en flokefri ledning.

Bruksanvisning

Takk for at du valgte Nude Beauty Professional Hair Curling Wand. Dette apparatet er konstruert for sikker bruk og optimal ytelse. Av sikkerhetshensyn, kontroller kabelen og støpselet ofte og se etter tegn på slitasje.

Nude Beauty Professional Hair Curling tips

Når du bruker apparatet, lønner det seg å være forsiktig med overdreven varme som kan skade håret. Juster ønsket temperatur, og begynn å jobbe med litt og litt hår av gangen. For flere tips, se nudebeauty.no

Pleie og vedlikehold

Apparatet er praktisk talt vedlikeholdsritt, ingen smøring er nødvendig. Hold den varme overflaten ren og fri for støv, smuss og hårspray. Hvis rengjøring blir nødvendig, må du koble apparatet fra strømkilden og tørke av utsiden med en fuktig klut. Ikke la apparatet dyppes i vann. Hvis ledningen er snurret må den rettes ut før bruk.

Advarsel: Hvis det oppstår en funksjonsfeil, må du ikke prøve å reparere selv. Søk reparasjonsservice fra distributøren.

Lagring

Husk å koble fra når den ikke er i bruk. La apparatet avkjøles og oppbevar det utilgjengelig for barn i en trygg og tørr plassering. Vikle aldri ledningen rundt apparatet, da dette vil føre til at ledningen slites for tidlig og bli slitt. Håndter ledningen forsiktig og unngå rykking, bøying eller vridning. Dette er spesielt i området ved pluggen.

Lagre disse instruksjonene for brukervedlikehold

Dette apparatet er utstyrt med en termostat som gjør at jernet kan opprettholde temperaturen. Ved bruk av dette apparatet i nærheten av vann (f.eks. på bad], anbefales bruk av en stikkontakt beskyttet av en jordfeilbryter.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Når du bruker elektriske apparater, spesielt når barn er til stede, bør grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger alltid følges.

Les alle instruksjonene før bruk. Hold apparatet unna vann.

FARE: Som med de fleste elektriske apparater, er elektriske deler elektrisk strømførende selv når er slått av. For å redusere risikoen for død ved elektrisk støt:

Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk.

Må ikke brukes under bading.

Ikke plasser eller oppbevar dette apparatet der det kan falle eller trekkes inn i et badekar eller en vask.

Ikke plasser i eller slipp i vann eller annen væske.

Hvis et apparat faller i vann, må du straks trekke ut støpselet. Ikke ta hånden din ut i vannet.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskaade:

Et apparat må aldri stå uten tilsyn når det er koblet til strøm.

Nøye tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn eller individer med funksjonshemninger.

Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte bruk som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.

Bruk aldri dette apparatet hvis det har skadet ledning eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har falt ned og bli- skadet eller falt i vann. Lever apparatet til en distributør for undersøkelse og reparasjon.



Merk: Ved feil på apparatet, ta kontakt med forhandler.

Hold ledningen unna oppvarmede overflater. Ikke vikle ledningen rundt apparatet.

Bruk aldri mens du sover.

Slipp eller stikk aldri gjenstander inn i åpninger.

Ikke bruk utendørs eller bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen brukes.

Ikke bruk skjøteledning sammen med dette apparatet.

Ikke plasser apparatet på noen overflater mens det er i bruk.

Må ikke brukes med spenningsadapter.

Brukes kun på TØRT HÅR

Sett støpselet inn i stikkkontakten.

Hold inne av/på-knappen.

Velg ønsket temperatur. Maks temperatur er 230°C.

Du kan begynne å apparatet.

Når du er ferdig, holder du inne av/på-knappen for å skru av.

Trekk ut støpselet og la det avkjøles.

Etter 1 times stand-by vil apparatet slå seg av.



Features

Ceramic heating element

Ceramic heating element infused with argan oil makes your hair super soft and shiny when styling.

Extra long heating element

For long hair and extensions, diameter of Ø32

LCD screen

Electrical rating: AC 200-240V, 50-60Hz, 75W

Adjustable temperature

From 120° C up to 230° C for optimal temperature for all hair types

Dual Voltage

Suitable for use in all countries.

Tangle-free cable

2.65 m long power cable with 360° swivel function ensures a tangle-free cord.

Instructions

Thank you for choosing Nude Beauty Professional Hair Curling Wand. This appliance is designed for safe use and optimal performance. For safety reasons, check the cable and plug frequently for signs of wear.

Nude Beauty Professional Hair Curling tips

When using the appliance, it is a good idea to be careful with excessive heat that may damage the hair. Adjust the desired temperature and start working with a small amount of hair at a time. For more tips, see nudebeauty.no

Care and maintenance

The appliance is practically maintenance-free, no lubrication is required. Keep the hot surface clean and free of dust, dirt and hairspray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the outside with a damp cloth. Do not immerse the appliance in water. If the cord is twirled, it must be straightened before use.

Warning: If a malfunction occurs, do not attempt to repair yourself. Seek repair service from the distributor.

Storage

Remember to disconnect when not in use. Allow the appliance to cool down and keep it out of the reach of children in a safe and dry location. Never wrap the cord around the appliance as this will cause the cord to wear out prematurely and wear out. Handle the cord carefully and avoid jerking, bending or twisting. This is especially in the area of the plug.

Save these user maintenance instructions

This appliance is equipped with a thermostat that allows the iron to maintain the temperature. When using this appliance near water (e.g. in bathrooms), the use of a socket protected by a residual current circuit breaker is recommended.

Important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety measures should always be followed.

Read all instructions before use. Keep the appliance away from water.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switched off. To reduce the risk of death by electric shock:

Always remove the plug from the wall socket immediately after use.

Do not use during bathing.

Do not place or store this appliance where it may fall or be pulled into a bathtub or sink.

Do not place or drop in water or any other liquid.

If an appliance falls into water, immediately unplug it. Don't put your hand in the water.



WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire or personal injury:

Never leave an appliance unattended when plugged in.

Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with disabilities.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.

Never use this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has fallen down and damaged or fallen into water. Return the appliance to a distributor for examination and repair.

NOTE: In the event of a fault with the appliance, contact your dealer.

Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

Never use while sleeping.

Never drop or insert objects into openings.

Do not use outdoors or use where aerosol products (sprays) are used or where oxygen is used.

Do not use an extension cord with this appliance.

Do not place the appliance on any surfaces while it is in use.

Do not use with a voltage adapter.

Use on DRY HAIR only

Plug the appliance into the wall socket.

Hold the power button.


Select the desired temperature. Max temperature is 230°C.

You can start to use the appliance.

When you are finished, hold the power button to turn off.

Unplug and let it cool down.

After 1 hour stand-by, the appliance will switch off.





BEAUTY REBELS

Manufactured in PRC
For Beauty Rebels
Gjerdrumsvei 8
0484 Oslo, Norway
www.beautyrebels.no

