

ISABEL RAAD

NUDE

BEAUTY

XO Isabel

“

My life is wild and so are my waves.

”

XO Isabel

BABE!



Nude Beauty Deep Waver

Features

- 5 temperature settings: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C, 230°C for an optimal temperature setting and multiple choices for all kinds of hair.
- Bigger size for beach wave style: 32mm
- Nano Ceramic barrels releases negative ions and making hair softer.
- Infused with argan oil for softer hair.
- 360° degree swivel cable, frees your movement. 2.65M extra long wire length for better movement.
- Special designed cooling tip for safe and peaceful usage.
- 60 minutes auto shutoff function for safety.
- Advanced ceramics heating system provides fast heating up and efficient heat recovery function.
- 220-240V, 50/60HZ, 110W Dual Voltage for worldwide usage.

Nude Beauty Deep Waver gives you amazing, shiny and long-lasting curls/waves in a safe way. The curling rod has a diameter of 32 mm, which makes it easy to create big, perfect waves. Suitable for all types of hair. The Deep Waver heats up to a maximum of 230°C and gives a perfect result. It is easy to handle thanks to its ergonomic and non-slip heat-resistant handle with a cold tip. The cool tip is handy when you want to hold your hair in place while curling it. The built-in stand allows you to safely put down the wave rod during styling. The swivel cord makes styling more flexible, and there is automatic shutdown after 60 minutes without use. Universal voltage has been used to ensure that you can use the deep waver anywhere in the world.

Instructions for use:

This appliance is made for safe use and optimal performance. For safety reasons, check the cable and plug frequently and look for signs of wear. Connect the plug into the wall socket. Hold down the power button. Select the desired temperature, the maximum temperature is 230 °C. You can now start using the appliance.

Note: Be careful with excessive heat. Adjust the desired temperature and start working with small sections of the hair. When you are finished, hold down the power button to turn off. Unplug and let it cool down.

Care and maintenance: The appliance is practically maintenance-free, no lubrication required. Keep the hot surface clean and free of dust, dirt and hairspray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the outside with a damp cloth. Do not immerse the appliance in water. If the wire is twirled, it must be straightened before use.

Note: In event of a fault with the appliance, contact your dealer/shop.

Warning:

Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

Never use while sleeping.

Never drop or insert objects into openings.

Do not use outdoors or use when aerosol products (sprays) are used or where oxygen is used.

Do not use an extension cord with this appliance.

Do not place the appliance on any surface while it is in use.

Do not use with a voltage adapter.

Be extra careful when in use near children or persons with other disabilities.

Use on dry hair only.





NO – Nude Beauty Deep Waver

Funksjoner

- 5 temperaturinnstillinger: 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C, 230 °C for optimal temperaturinnstilling for alle hårtyper.
- Større varmeelementer med 32 mm omkrets for store krøller i beach wave style.
- Nano-keramisk materiale som frigir negative ioner som gjør håret enda mykere.
- Tilsatt arganolje for et mykere hår.
- 360° dreibar ledning som er 2,65 m lang for fri bevegelse og flokefri håndtering.
- Spesialdesignet kjølespiss for sikker og komfortabel bruk.
- 60 minutters automatisk avstengningsfunksjon for sikkerhet.
- Avansert keramikkvarmesystem gir rask oppvarming og effektiv varmegjenvinningsfunksjon.
- 220-240V, 50/60HZ, 110W Dual Voltage: Egnet for bruk over hele verden.

Nude Beauty Deep Waver gir deg fantastiske, skinnende og langvarige krøller / bølger på en trygg måte. Bølgetangen har en diameter på 32 mm, noe som gjør det enkelt å lage perfekte, store bølger. Passer for alle typer hår. Deep Waver varmer opp til maksimalt 230 °C og gir et perfekt resultat. Den er enkel å håndtere takket være det ergonomiske og sklisiske varmebestandige håndtaket med en kald tupp. Det innebygde stativet lar deg trygt sette ned bølgestangen under styling. Den dreibare ledningen gjør stylingen mer fleksibel, og det er automatisk avstengning etter 60 minutter uten bruk. Universell spenning har blitt brukt for å sikre at du kan bruke bølgetangen hvor som helst i verden.

Instruksjoner for bruk:

Dette apparatet er laget for sikker bruk og optimal ytelse. Av sikkerhetsmessige årsaker, sjekk kabelen og pluggen ofte og se etter tegn på slitasje. Koble støpselet til stikkontakten. Hold nede power knappen 2 sekunder for å slå på. Velg ønsket temperatur, maksimums-temperaturen er 230 °C. Du kan nå begynne å bruke apparatet.

Merk: Vær forsiktig med sterk varme. Juster ønsket temperatur, og begynn å jobbe med litt hår om gangen. Når du er ferdig, hold nede power knappen for å slå av. Koble fra og la den avkjøles.

Pleie og vedlikehold: Apparatet er praktisk talt vedlikeholdsfritt, ingen smøring nødvendig. Hold den varme overflaten ren og fri for støv, smuss og hårspray. Hvis rengjøring blir nødvendig, kobler du apparatet fra strømkilden og tørker av utsiden med en fuktig klut. Ikke senk apparatet i vann. Hvis ledningen snurres, må den rettes ut før bruk.

Merk: Hvis det oppstår feil med apparatet, kontakt forhandleren/butikken.

Advarsel:

Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater. Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Bruk aldri mens du sover.

Slipp eller sett aldri gjenstander inn i åpninger.

Skal ikke brukes utendørs eller brukes når aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen brukes.

Ikke bruk en skjøteledning med dette apparatet.

Ikke plasser apparatet på noen overflate mens det er i bruk.

Må ikke brukes med spenningsadapter.

Sørg for å overvåke nøye hvis apparatet brukes av eller ved barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.

Bruk kun på tørt hår.



Read all instructions before use. Keep the appliance away from water.

DANGER:

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switched off. To reduce the risk of death by electric shock:

Always remove the plug from the wall socket immediately after use. Do not use during bathing.

Do not place or store this appliance where it may fall or be pulled into a bathtub or sink. Do not place or drop in water or any other liquid.

If an appliance falls into water, immediately unplug it. Don't put your hand in the water.

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire or personal injury:

Never leave an appliance unattended when plugged in.

Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with disabilities.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.

Never use this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has fallen down and damaged or fallen into water. Return the appliance to a distributor for examination and repair.

FARE:

Som med de fleste elektriske apparater, er elektriske deler strømførende selv når de er slått av. For å redusere risikoen for død ved elektrisk støt:

Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk. Må ikke brukes under bading.

Ikke plasser eller oppbevar dette apparatet der det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller en vask. Ikke plasser eller slipp i vann eller annen væske.

Hvis et apparat faller i vann, må du umiddelbart trekke ut støpselet. Ikke legg hånden i vannet.

ADVARSEL:

For å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskade, la aldri et apparat stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.

Nøye tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn eller personer med funksjonshemming.

Bruk dette apparatet kun til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.

Bruk aldri dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har falt ned og skadet eller falt i vann.

Returner apparatet til en forhandler for undersøkelse og reparasjon.



BEAUTY REBELS

Manufactured in PRC
For Beauty Rebels
Gjerdrumsvei 8
0484 Oslo, Norway
www.beautyrebels.no

